



六甲山スノーパーク

2年ぶり！お待たせしました！ 六甲山スノーパーク 第2ゲレンデオープン！ ～1月9日（土）から全面滑走可能に～

六甲山観光株式会社（本社：神戸市 社長：宮西幸治 阪神電気鉄道株式会社 100%出資）が運営する六甲山スノーパークでは、2021年1月9日（土）より第2ゲレンデをオープンし、メインゲレンデ全面滑走可能となります。

昨シーズンは世界的な暖冬の影響を受け、各スキー場が営業を中止していく中、人工雪のスキー場として積み重ねてきたノウハウを活かし、シーズンを通して第1ゲレンデを維持して営業を行うことができましたが、第2ゲレンデがオープンすることはありませんでした。

今シーズンは昨年末から年始にかけての寒波の到来もあり、1日に約240t造雪できる人工造雪システム（アイスクラッシャーシステム）に加えて、 -2°C 以下の条件下で稼働できる人工降雪機（スノーファン）を稼働してのゲレンデメイクに努めた結果、1月9日（土）にメインゲレンデ全面滑走可となり、リフト全3基を稼働できる体制が整いました。これにより、1月9日（土）～11日（月・祝）の3連休より万全の状態でお客様にウィンタースポーツ&レジャーを満喫していただけます。

■現在のゲレンデ状況（1月9日（土）オープン時の予定）

- ◆第1ゲレンデ 積雪70cm／幅40m×長さ260m
- ◆第2ゲレンデ 積雪70cm／幅15m×長さ260m
- ◆スノーランド（雪ゾリ・雪あそび専用ゲレンデ）積雪70cm／幅200m×長さ50m



2021年1月6日午前8:30時点のメインゲレンデの様子

造雪機・降雪機の情報は2ページ目に！

■人工造雪システム(アイスクラッシャーシステム)とは？

合計240枚の冷却プレートに水を垂らして氷の板を作り、ホットガスを注入してプレートから氷の板を剥がします。剥がれた氷の板は、スクリューで砕氷機に運ばれるまでに3～4cmのサイズに分断され、最終的に砕氷機で1cm前後の大きさに砕き、雪を作ります。氷の板は2分毎に20枚ずつ作られます。

このシステムでは、砕氷機で雪の大きさを調整できるため、天候や気温に適した雪を供給することができます。人工雪は空気圧を利用してパイプを通り、ゲレンデに出雪されていきます。



■人工降雪機(スノーファン)とは？

スノーファンは、空中に圧縮した空気と霧状の水を吹き上げることで、人工的に雪を造る機械です。一度に多くの水を排出し大量の雪を造ることができるのが特徴です。稼働条件として、気温が-2℃を下回ることが必要で、昨シーズンは世界的な暖冬の影響を受け、シーズンを通して5日の稼働に留まりましたが、今シーズンは年末年始の寒波を追い風に早期から稼働させることが出来たため、ゲレンデを拡張することができました。



スノーファン 稼働時の様子

〈シーズンごとのスノーファン稼働日数表〉

	2020-2021 シーズン	2019-2020 シーズン	2018-2019 シーズン	2017-2018 シーズン
スノーファン 稼働日数	9日	5日	11日	41日
メインゲレンデ オープン状況	第1・2ゲレンデ ○	第1ゲレンデ ○	第1・2ゲレンデ ○	第1・2ゲレンデ ○

※2020-2021シーズンは2021年1月6日午前8:30時点までの稼働日数




新型コロナウイルス感染症対策実施中!

六甲山スノーパークでは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各種対策を実施しております。お客様には園内でもご飲食時を除きマスクを着用いただき、各種対策へのご協力をよろしくお願いいたします。

- ・ご入園時の体温測定
- ・園内でのマスク着用
- ・手指用アルコール消毒液の設置
- ・屋内施設の定期的な換気
- ・レンタル品のアルコール消毒
- ・レンタルウェアの70℃以上の温度での乾燥殺菌 等

多客の際には安全のため、入場制限を行う場合もございます。ご来園前に必ず公式 HP をご確認ください。

〈お問合せ先〉

六甲山スノーパーク
TEL:078-891-0366 / FAX:078-891-0757
〒657-0101 神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98